



810601494A

NEC

初版 2005年12月 NEC 853-810601-494-A

このマニュアルは再生紙(古紙率:

ふと操作を忘れてしまった、 そんなとき役に立つ

●「サポートナビゲーター」でパソコンの使い方を学ぶ



- ①デスクトップにある 🌊 をダブルクリック
- ②目的に合った項目をクリック

基本操作は、「パソコンのいろはII」で実際に操作しながら学習できます。「パソコンのいろはII」は、「ソフトナビゲーター」から起動できます。



●ソフトの始め方

~ソフトナビゲーターからの起動~



- ① デスクトップにある **沙** をダブルクリック 「スタートメニュー」の「ソフトを探すソフトナビゲー ター」から起動することもできます。
- ②ステップ1、ステップ2で目的に合った項目を クリック
 - ③ 「ソフトを起動する」 をクリック

●スタートメニューを使う

ここをクリック

(画面左下の 🐠 📨 をクリックすると、スタートメニューが表示されます。)



保存したファイルの詳細を見るときは ここをクリック

- Windowsの機能説明を見るときは ここをクリック

■パソコンを終了するときは 00 をクリック



- 🔟 をクリック

しばらくすると自動的 に電源が切れます

- ※記載している画面は、実際の画面と多少異なることがあります。
- ※Media Center Editionでは、画面の配色などが異なることがあります。

文字の入力

入力する文字を切り換える

∰を押す

日本語を入力できる状態と半角英数字を入力 できる状態が切り換わります

状態はここで確認できます

日本語入力

半角英数字入力

🧸 あ 般 😂 🧉



「、」「。」「一(音引き)」を 入力する



表中の「むShift 十」は、 chift 押すことを表しています

カタカナに変換する

たけ

○全角カタカナに変換

を押す

タケ

○半角カタカナに変換

F8 を押す



アルファベットに変換する

た(ナ

○全角アルファベットに変換

を押す

take

◎半角アルファベットに変換

F10 を押す

take

●文字を削除する

あいわえお

前にあった ◎カーソルの左の文字を消す 文字が消える

Back Space を押す

あらえお

○カーソルの右の文字を消す

後ろにあった 文字が消える

Delete または Del SysRq を押す

あいたお

●アルファベットの大文字を 入力する

を押したままアルファベットの キーを押す

を押したまま「躁」を押すと、 ☆マークの付いたランプが点灯し、 大文字が続けて入力できます

文字を上書きしたり挿入する

Alco 「A」の後ろに「B」を入れる場合

◎上書き

CがBに 上書きされた

入力済みの文字を消して 新しい文字を入力します

a **šl**b


◎挿入

Bが挿入された

入力済みの文字を残して 新しい文字を挿入します

A B C D

- ・ Insert または Ins Prisor を押すと上書きと 挿入が切り換わります
- ・ソフトによっては、現在の状態を 確認できます



上書きの状態がウィンドウの下端に表示されている例

文字の入力

●漢字に変換する

①読みを入力

こうかん

② (スペース)を押して変換

<u>交换</u>

③ Finter を押して確定

入力したい漢字が出てこ ないときは、②で (スペース)を

続けて押すと、別の漢字 が表示されます

が表示されている同音 意義語は、ポイントする と意味が表示されます



●文節を切り換える

① (スペース)を押して変換

今日歯医者へ行きました

② crshift を押したまま ← または → を押して、変換する文字の範 用を変える

きょうは<mark>いしゃへ行きました</mark>



③ (スペース)を押して変換

今日は医者へ行きました



④ ^{Enter} を押して確定

●文字や記号を入力する

次の記号は、漢字と同じように読みを入力して記号に変換できます。

入力したい文字	読み
\bigcirc	まる
	しかく
$\triangle \blacktriangle \triangledown \blacktriangledown \cdots$	さんかく
☆★ ※	ほし
$\uparrow \downarrow \longleftarrow \rightarrow$	やじるし
[][]()()()""	かっこ
~	から
No.	なんばー
Ŧ	ゆうびん

入力したい文字	読み
TEL	でんわ
\triangleright	おんぷ
×	かける/ばつ
÷	わる
	てん
(株)	かぶ
々 //	おなじ
ケ	け
1234	いち、に、さん、し

これらの文字や記号、半角のカタカナなどを電子メールで使用すると、受け取った相手が読むときに 正しく表示されない(文字化けする)ことがあります。電子メールでは使わないようにしましょう。

ローマ字つづり一覧表

あ	い	う	え	お
А	I	U	Е	0
か	き	<	け	2
KA	KI	KU	KE	KO
<u>خ</u>		す	t	そ
SA	SI SHI	SU	SE	SO
た	5	つ	て	کے
TA	TI CHI	TU TSU	TE	ТО
な	に	ぬ	ね	の
NA	NI	NU	NE	NO
は	ひ	131	<u> </u>	ほ
HA	HI	HU F U	HE	НО
ま	み	む	め	も
MA	MI	MU	ME	MO
か゛	ぎ	ぐ	げ	ご
GA	GI	GU	GE	GO
ざ	じ	ず	ぜ	ぞ
ZA	ZI JI	ZU	ZE	ZO
だ	ぢ	ブ	で	ع)
DA	DI	DU	DE	DO
ば	び	131	べ	ぼ
ВА	BI	BU	BE	ВО
ぱ	ぴ	<u>ıZi</u>	~	ぽ
PA	PI	PU	PE	PO
きゃ KYA	きぃ KYI	きゅ KYU	きぇ KYE	きょ KYO
U#	しい	しゅ	I =	
SYA	SYI	SYU	SYE	SYO
SHA		SHU	SHE	SHO
ちゃ	ちい	ちゅ	ちえ	ちょ
TYA CHA	TYI	TYU CHU	TYE CHE	TYO CHO
CYA	CYI	CYU	CYE	CYO
にゃ	にい	にゅ	にえ	にょ
NYA	NYI	NYU	NYE	NYO
ひゃ	ひい	ひゅ	ひえ	ひょ
HYA	HYI	HYU	HYE	HYO
みや	みい	みゆ	みえ	みよ
MYA	MYI	MYU	MYE	MYO

や		ゆ	いえ	よ
YA		YU	ΥE	YO
6	り	る	れ	ろ
RA	RI	RU	RE	RO
わ	うい		うぇ	を
WA	WI		WE	WO
h				
NN				
あ	い	う	え	お
LA	LI	LU	LE	LO
XA	ΧI	XU	XE	XO
や				
LYA		LYU		LYO
		つ※		
		LTU		
※:子音を	※:子音を2回続けて押しても入力できます			

りゃ	りい	りゅ	りぇ	りょ
RYA	RYI	RYU	RYE	RYO
ぎゃ	ぎぃ	ぎゅ	ぎぇ	ぎょ
GYA	GYI	GYU	GYE	GYO
じゃ	じい	じゅ	じえ	じょ
ZYA JA	ZYI	ZYU JU	ZYE JE	ZYO JO
JYA	JYI	JYU	JŸE	JYO
ぢゃ	ぢぃ	ぢゅ	ぢぇ	ぢょ
DYA	DYI	DYU	DYE	DYO
でゃ	でい	でゅ	でぇ	でょ
DHA	DHI	DHU	DHE	DHO
びゃ	びい	びゅ	びぇ	びょ
BYA	BYI	BYU	BYE	BYO
ぴゃ	ぴぃ	ぴゅ	ぴぇ	ぴょ
PYA	PYI	PYU	PYE	PYO
てゃ	てい	てゅ	てぇ	てょ
THA	THI	THU	THE	THO
ふゃ	ふい	ふゆ	ふえ	ふよ
FYA	FYI	FYU	FYE	FYO
ふぁ	ふい		ふえ	វា ដ
FA	FI		FE	FO
ヷ゙ぁ	ヴぃ	ヴ	ヴぇ	ヴぉ
VA	VI	VU	VE	VO

ホームページを見る

●アドレス (URL) を入力してホームページを見る

①すでに入っているアドレスをクリック 反転表示になります



②アドレスを半角英数字で入力

アドレス(D) 🙆 http://121ware.com

③ 🕞 移動 をクリック



■アドレス入力に必要な記号の入力のしかた

(製)を押して、半角英数字で入力



●ホームページを見るのに便利なボタン

- 慰 ひとつ前のページに戻る
- 表示している内容を最新に更新する
- ▶ 検索 キーワードを使ってホームページを探す



●ホームページの画像を保存する



・①画像を右クリック

②「名前を付けて 画像を保存」を クリック




③保存先とファイル名を決めて保存

ウィンドウやファイルの操作


●ウィンドウサイズを変える

ウィンドウの枠や右下の■をポイントし、ポインタの形が変わった たらドラッグ



●ボタンでウィンドウを操作する

ウィンドウ右上のボタンをクリック



☑ のときは、もとのサイズに戻る

閉じる/ソフトを終了

閉じるときにウィンドウが表示された場合は、 メッセージを読んでいずれかのボタンをクリックします



保存場所やファイル名を設定して保存 保存が完了すると終了します

※表示される画面は場合によって異なります

●タスクバーでウィンドウを操作する



使用中のソフトや開いているフォルダ名がボタン表示されます

ボタンをクリック

中山田田

選択したボタンのウィンドウが

一番手前に表示されます

ウィンドウが最小化されたときは、

もう一度ボタンをクリックするともとに戻ります

●ファイルの移動とコピー

○移動

タスクバー・

ファイルのアイコンを移動先に ドラッグ&ドロップ



異なるドライブへの移動は

☆Shift を押したままおこないます

◎コピー

